


Functie / Gebruik

De laser uitlijn-tool dient om de ET-8060 fotocellen optisch te richten. Zie de handleiding van de ET-8060 voor het uitlijnen en meer informatie.

Technische eigenschappen

Batterij	CR2 3V	<p>OPGELET!</p>  <p>Dit instrument zendt laser-straling uit. Kijk niet in de straal. Vermijd direct oogcontact.</p>
Klasse	Klasse IIIa Laser product	
Golflengte	625 - 660 nm	
Max. Vermogen	< 5 mW	
Werkings temperatuur	-10°C .. +45°C	
Afmetingen	140 x 21 mm	
Gewicht	50 gr	

Veiligheidsvoorschriften

- Lees alle voorschriften vooraleer dit instrument te gebruiken. Verwijder geen labels van deze tool.
- Kijk niet direct in de laserstraal.
- Schijn niet met de laserstraal in de ogen van anderen.
- Gebruik de lasertool niet op oogniveau of richt ze niet naar reflectieve oppervlakken zodoende dat de laser kan reflecteren in uw ogen of de ogen van anderen.
- Plaats de lasertool niet op zo'n manier dat men onopzettelijk in de straal kan kijken. Ernstige oogletsels kunnen het gevolg zijn.
- Gebruik het instrument niet in explosieve omgevingen, bijvoorbeeld in de nabijheid van gassen of ontvlambare vloeistoffen.
- Houd de tool uit het bereik van kinderen of onbevoegde personen.
- Probeer niet om de lasertool te richten door optische instrumenten zoals telescopen. Ernstige oogletsels kunnen het gevolg zijn.
- Schakel de lasertool uit wanneer ze niet wordt gebruikt of niet onder toezicht is voor een bepaalde periode.
- Verwijder de batterijen wanneer de tool wordt bewaard voor een langere tijd (meer dan 3 maanden) om schade te voorkomen door middel van lekkende batterijen.
- Probeer niet om de lasertool te herstellen of te deassembleren. De garantie wordt geweigerd indien niet opgeleide personen dit toestel proberen te herstellen.

Onderhoudsvoorschriften

- Deze laser is een precisie-instrument en moet met zorg behandeld worden.
- Vermijd blootstelling aan schokken en extreme temperaturen.
- Vooraleer het transporteren van het instrument, zorg dat het toestel is uitgeschakeld.
- Verwijder de batterijen wanneer de tool wordt bewaard voor een langere tijd (meer dan 3 maanden) om schade te voorkomen door middel van lekkende batterijen.
- Vermijd dat het toestel nat wordt.
- Houd de lasertool droog en zuiver, vooral de laser-uitgang. Verwijder vocht of vuil met een zachte, droge doek.


Aan- en uitschakelen

Draai (1) aan het wiel om de lasertool in of uit te schakelen.


Batterijen vervangen

Draai aan het wiel (1) en trek het wiel in de richting van het oog (2) om het wiel te verwijderen.

Function / Utilisation

L'outil d'alignement par laser sert à aligner optiquement les cellules photoélectriques ET-8060. Voir le manuel ET-8060 pour l'alignement et plus d'informations.

Spécifications techniques

Batterie	CR2 3V	<p style="text-align: center;">ATTENTION!</p>  <p style="text-align: center;">Cet instrument émet un rayonnement laser. Ne fixez pas le faisceau. Evitez le contact visuel direct.</p>
Classe	Produit Laser Classe IIIa	
Longueur d'onde	625 - 660 nm	
Puissance max	< 5 mW	
Température ambiante	-10°C .. +45°C	
Dimensions	140 x 21 mm	
Poids	50 gr	

Préscriptions de sécurité

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet instrument. Ne retirez aucune étiquette de cet outil.
- Ne fixez pas directement le faisceau laser.
- N'envoyez pas le rayon laser dans les yeux des autres personnes.
- N'utilisez pas l'outil laser à la hauteur des yeux et ne le dirigez pas vers des surfaces réfléchissantes afin que le laser puisse se réfléchir dans vos yeux ou dans ceux d'autres personnes.
- Ne placez pas l'outil laser de manière à pouvoir regarder dans le faisceau par inadvertance. De graves lésions oculaires peuvent en résulter.
- N'utilisez pas l'instrument dans des atmosphères explosives, par exemple à proximité de gaz ou liquides inflammables.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- N'essayez pas de diriger l'outil laser à travers des instruments optiques tels que des télescopes. De graves lésions oculaires peuvent en résulter.
- Eteignez l'outil laser lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est laissé sans surveillance pendant un certain temps.
- Retirez les piles lorsque l'outil est stocké pendant une longue période (plus de 3 mois) afin d'éviter les dommages dus à des piles qui fuient.
- N'essayez pas de réparer ou de démonter l'outil laser. La garantie sera refusée si des personnes non formées tentent de réparer cet appareil.

Préscriptions d'entretien

- Ce laser est un instrument de précision et doit être traité avec soin.
- Evitez l'exposition aux chocs et aux températures extrêmes.
- Avant de transporter l'instrument, assurez-vous qu'il est éteint.
- Retirez les piles lorsque l'outil est stocké pendant une longue période (plus de 3 mois) afin d'éviter les dommages dus à des piles qui fuient.
- Evitez de mouiller l'appareil.
- Gardez l'outil laser sec et propre, en particulier la sortie du laser. Enlevez l'humidité ou la saleté avec un chiffon doux et sec.


Activer et désactiver

Tournez (1) la roue pour allumer ou éteindre l'outil laser.

Remplacement de la batterie

Tournez la roue (1) et tirez la roue dans la direction de l'oeil (2) pour la retirer.